



- 2
- 3 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7
- 8 Полностью открыт
- 9
- 10 Ошибка
- 11
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13
- 14 Закрыть
- 24 Остановить/Удержание
- 15 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18
- 19 Modbus
- 20
- 22 + 4-20mA Выход
- 23 -
- 26 + 4-20mA Вход
- 27 -

1 0 В Постоянный ток
 2 24 В Постоянный ток
 Питание поступает с платы питания

Аналоговый вход и выход обеспечивается с помощью Folomatic&CPT

Электрическая схема
 №4-400-24-4-MR-1
 Серия SAL