

При передаче
старший байт
идет впереди

Адрес PLC (1-начать)	Адрес протокола	Длина слова	Тип данных	Чтение/запись	Описание
40001	0x0000	1	Беззнаковое 16- битное число	Только чтение	Обратная связь по состоянию: bit0: состояние ESD. =1 действующий. bit1~2: состояние управления. =0 дистанционное управление; =1 местный стоп; =2 местное управление; =3 управление по Bluetooth. bit3: состояние перегрева двигателя. =0 в норме; =1 перегрев. bit4: обрыв фазы питания. =0 в норме; =1 обрыв фазы. bit5: удержание. bit6: состояние сигнала счетчика положения клапана. =0 в норме; =1 неисправность. bit7: состояние общей сигнализации. =0 в норме; =1 работает аварийный сигнал. bit8: состояние закрытия клапана. =1 закрывается. bit9: состояние открытия клапана. =1 открывается. bit10: заклинивание при движении в направлении закрытия. =0 в норме; =1 заклинило. bit11: заклинивание при движении в направлении открытия. =0 в норме; =1 заклинило. bit12: превышение момента в направлении закрытия. =0 в норме; =1 превышен момент. bit13: превышение момента в направлении открытия. =0 в норме; =1 превышен момент. bit14: сигнал о полном закрытии. =1 полностью закрыт. bit15: сигнал о полном открытии. =1 полностью открыт.
40002	0x0001	1	Беззнаковое 16- битное число	Только чтение	Положение клапана. (данные действительны по bit0~bit9) 0~1000. (1=0.1%)

436865	0x9000	1	Беззнаковое 16- битное число	Только запись	Управление открытием и закрытием: bit7: заданный уровень открытия клапана активен. =0 принимаются только команды по открытию и закрытию. =1 принимается команда по уровню открытия клапана. Bit8: команда на открытие. =1 команда на открытие активна. bit9: команда на закрытие. =1 команда на закрытие активна. bit10: ESD. =1 ESD активна.
436866	0x9001	1	Беззнаковое 16- битное число	Только запись	Команда по уровню открытия клапана: Целевое положение клапана. (Данные действительны по bit0~bit9) 0~1000. (1=0.1%)