



- 1
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 3
- 4
- 5
- 5 Общее дистанционное управление
- 6
- 7 Полностью закрыт
- 8
- 9 Полностью открыт
- 10
- 11 Ошибка
- 12
- 13 Местный/Дистанционный Режим
- 33
- 34
- 35
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18
- 19
- 20 Modbus

Электрическая схема
 №1-220-24-4-MR-0
 Серия VAD