



- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 3 0 В переменного тока
- 1 120 В переменного тока
- 4 120 В переменного тока
- 5 5 0 В переменного тока
- 1 24 В переменного тока
- 2 24 В переменного тока
- 5 Общее дистанционное управление
Внутреннее питание 220 В
Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Полностью открыт
- 10 Ошибка
- 11 Ошибка
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Местный/Дистанционный Режим
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 A+
- 19
- 20

Электрическая схема
№1-220-220-4-FR- 0
Серия VAD