



- 2
- 3 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7
- 8 Полностью открыт
- 9
- 10 Ошибка
- 11
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13
- 14 Закрыть
- 24 Остановить/Удержание
- 15 Открыть
- 25 EBS – приоритетный сигнал ПАЗ

- 22 + 4-20mA Выход
- 23 - 4-20mA Выход
- 26 + 4-20mA Вход
- 27 - 4-20mA Вход

1 0 В Постоянный ток
 2 24 В Постоянный ток
 Питание поступает с платы питания

Электрическая схема
 №4-400-24-4-N-1
 Серия SAL