



2  
3 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц  
1  
PE Заземление

5 Общее дистанционное управление  
ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК FOLO/CPT PCB  
0 В переменного тока  
120В переменного тока

6 Полностью закрыт  
7  
8 Полностью открыт  
9  
10 Ошибка  
11  
12 Местный/Дистанционный Режим  
13

33 Закрыть  
34 Остановить/Удержание  
35 Открыть  
25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

22 + 4-20mA Выход  
23 -

1 0 В Постоянный ток  
2 24 В Постоянный ток  
Питание поступает с платы питания

Электрическая схема  
№3-400-24-4-N-3  
Серия VADQ040/060/080

**Hitewell**