





- 1 1-фазный источник питания/230 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/230 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Местный/Дистанционный Режим
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Modbus RTU
- 19 Modbus RTU
- 20 Modbus RTU

Электрическая схема
№1-230В-24-4-MR-0
Серии VAD

Схема подключения VAD (230 В+Modbus RTU)



Hitewell

№1-230B-24-4-MR-0