




- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление Внутреннее питание 220 В Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакт
- 11 Закреть
- 12 Остановить/Удержание
- 13 Открыть
- 14 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ
- 15 Готовность (контроль питания НО)
- 16 Готовность (контроль питания НЗ)

Электрическая схема
№1-380-220-6-N-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В)

