





- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Местный/Дистанционный Режим
- 11 Программируемый контакт
- 12 Программируемый контакт
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 42 Готовность (контроль питания НО)
- 43 Готовность (контроль питания НЗ)
- 44 Готовность (контроль питания НЗ)
- 18 Modbus RTU
- 19 Modbus RTU
- 20 Modbus RTU



1 0 В Постоянный ток
2 24 В Постоянный ток
Питание поступает с платы питания

Электрическая схема
№6-220-24-6-MR-3
Серия VADM

Схема подключения VADM (220В 4-20 +Modbus RTU)

