


Схема подключения VADM(380В, 4-20)



Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊕
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮
+ 4-20mA Выход	②2
-	②3

Hitewell

№ 6-380-24-6-N-3