





- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 3 0 В переменного тока
- 4 120 В переменного тока
- 5 0 В переменного тока
- 6 24 В переменного тока
- 7 Общее дистанционное управление
- 8 Внутреннее питание 220 В
- 9 Переменного тока
- 10 Полностью закрыт
- 11 Полностью открыт
- 12 Ошибка
- 13 Местный/Дистанционный Режим
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ

Электрическая схема
№2-220-220-4-N-0
Серия VADQ 006-030/100-200



Схема подключения VADQ006-030/100-200 (220В AC)



Внутри привода

Клеммная коробка

220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
⏏	⏏
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③③
Открыть	③⑤
Остановить/Удержание	③④
Контроль питания НО	②⑧
Контроль питания НЗ	②⑨
Внутри привода	③⑩
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка(S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬

Hitewell

№ 2-220-220-4-N-0