

Hitewell

110621

Питание

220В

31

16

50Гц

30

14

15

17

1Φ

29

13

4

18

28

12

2

3

5

19

27

11

1

6

20

26

10

7

21

25

9

8

22

24

23

Электрическая схема №

Контактный код

B1	C1	B2	C2
----	----	----	----

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	1
	2
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Заккрыть	33
Открыть	35
Остановить/Удержание	34
Контроль питания НО	28
Контроль питания НЗ	29
Внутри привода	30
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13
Программируемый контакт (S5)	14
	15
4-20mA Выход	22
	23
4-20mA Вход	26
	27

№ 2-220-220-6-N-1